

راهنمای یخچال سامسونگ ( مدل سایه FRENCH )

توضیحات	کد خطا
شرح خطا سنسور یخساز	R-1-A
شرح خطا سنسور دمای یخچال	R-1-B
شرح خطا خطای سیستم دیفراست یخچال	R-1-C
شرح خطا خطای فن یخچال	R-1-D
شرح خطا خطای سیستم یخساز	R-1-E
شرح خطا خطای سیستم دیفراست یخچال	R-1-G
شرح خطا خطای سنسور محفظه کشوی سرد کننده (کشوی مجزای داخل یخچال)	R-10-B
شرح خطا خطای هیتر تاتک واتر	R-10-G
شرح خطا خطای هیتر دمپر محفظه کشوی سرد کننده (کشوی مجزا داخل یخچال)	R-10-A

توضیحات	کد خطا
شرح خطا خطای فن فریزر	F-1-D
شرح خطا خطای فن کندانسور	F-1-E
شرح خطا خطای سنسور محفظه یخساز	F-1-F
شرح خطا خطای سیستم دیفراست فریزر	F-1-G
شرح خطا خطای فن محفظه یخساز در یخساز	F-10-B
شرح خطا سنسور دیفراست فریزر	F-1-C
شرح خطا سنسور خارجی	F-1-A
شرح خطا سنسور دمای فریزر	F-1-B
شرح خطا خطای ارتباطی بین برد اصلی و دیسپلی	F-10-G
شرح خطا خطای ارتباطی بین برد اصلی و کمپرسور	F-10-F

اپلیکیشن جعبه برقی هیچگونه مسئولیتی در قبال صدمه به لوازم برقی شما ندارد و تمامی اطلاعات از کمپانی سازنده دریافت شده است