

راهنمای یخچال سامسونگ (مدل ساید 4 FRENCH)

توضیحات	کد خطا
سنسور محیطی فریزر	1E
سنسور محیطی یخچال	2E
سنسور دیفراست فریزر	4E
سنسور دیفراست یخچال	5E
سنسور محیطی (دمای اطراف)	6E
سنسور کشوی مجزا	7E
سنسور رطوبت	13E
سنسور یخساز	14E
سنسور محفظه یخساز	15E
فن فریزر	21E
فن یخچال	22E
فن کندانسور	23E
سیستم دیفراست فریزر	24E
سیستم دیفراست یخچال	25E
هیتر دمپر کشوی مجزا	25E
سیستم یخساز	39E
فن محفظه یخساز	40E
ارتباط بین برد اصلی و نمایشگر	41E

اپلیکیشن جعبه برقی هیچگونه مسئولیتی در قبال صدمه به لوازم برقی شما ندارد و تمامی اطلاعات از کمپانی سازنده دریافت شده است