

راهنمای یخچال سامسونگ (مدل K7KWSW)

توضیحات	کد خطا
شرح خطا سنسور یخساز	
شرح خطا سنسور دمای یخچال	
شرح خطا سنسور دیفراست یخچال	
شرح خطا سنسور دیفراست یخچال	
شرح خطا سنسور خارجی دستگاه	
شرح خطا سنسور کشوی مجزای داخل یخچال	
شرح خطا سنسور یخساز	
شرح خطا خطای فن فریزر	
شرح خطا خطای فن یخچال	
شرح خطا خطای فن کندانسور	
شرح خطا خطای سیستم دیفراست فریزر	
شرح خطا خطای سیستم دیفراست یخچال	
شرح خطا خطای سیستم یخساز	

اپلیکیشن جعبه برقی هیچگونه مسئولیتی در قبال صدمه به لوازم برقی شما ندارد و تمامی اطلاعات از کمپانی سازنده دریافت شده است