

راهنمای یخچال سامسونگ (مدل ساید RS11)

توضیحات	کد خطا
سنسور محیطی فریزر	1E
سنسور محیطی یخچال	2E
سنسور دیفراست فریزر	4E
سنسور دیفراست یخچال	5E
سنسور محیط بیرونی	6E
سنسور یخساز	8E
سنسور رطوبت	13E
فن فریزر	21E
فن یخچال	22E
فن کندانسور	23E
دیفراست فریزر	24E
دیفراست یخچال	25E
یخساز	26E

توضیحات	کد خطا
ارتباط بین برد اصلی و نمایشگر	41E
عدم استارت کمپرسور	81E
مدیریت هوشمند انرژی	82E
جریان غیرعادی در کمپرسور	83E
قفل شدن کمپرسور روی دور بالا	84E
پایین بودن ولتاژ کمپرسور	85E
بالا بودن کمپرسور ولتاژ	86E

---

اپلیکیشن جعبه برقی هیچگونه مسئولیتی در قبال صدمه به لوازم برقی شما ندارد و تمامی اطلاعات از کمپانی سازنده دریافت شده است