

راهنمای یخچال سامسونگ (مدل RT79K)

توضیحات	کد خطا
شرح خطا خطای سنسور دمای یخچال	R-1-B
شرح خطا خطای سنسور بیرونی (محیطی)	F-1-A
شرح خطا خطای سنسور دمای فریزر	F-1-B
شرح خطا خطای سنسور دیفراسست فریزر	F-1-C
شرح خطا خطای سنسور کشوی مجزای داخل یخچال	R-1-F
شرح خطا خطای سیستم دیفراسست فریزر	F-1-G
شرح خطا خطای فن فریزر	F-1-D
شرح خطا خطای فن کندانسور	F-1-E
شرح خطا خطای هیتر دمپر یخچال	F-10-B
شرح خطا خطای هیتر دمپر محفظه سرد	F-10-A

اپلیکیشن جعبه برقی هیچگونه مسئولیتی در قبال صدمه به لوازم برقی شما ندارد و تمامی اطلاعات از کمپانی سازنده دریافت شده است