

## راهنمای یخچال زیمنس ( خطاهای کلی )

توضیحات	کد خطا
سنسور دمای معیوب سنسور دما ایراد دارد/ سنسور دما باید تعویض شود	E1
خطای سنسور اوپراتور سنسور اوپراتور در قسمت فریزر ایراد دارد	E2
خطای سنسور فریزر سنسور فریزر ایراد دارد	E3
سنسور دمای معیوب سنسور دمای کندانسور فریزر مشکل پیدا کرده است. معمولا لازم است این سنسور تعویض شود	E4

---

اپلیکیشن جعبه برقی هیچگونه مسئولیتی در قبال صدمه به لوازم برقی شما ندارد و تمامی اطلاعات از کمپانی سازنده دریافت شده است