

راهنمای یخچال سینجر (مدل PDR400)

توضیحات	کد خطا
علت اشکال : خراب بودن برد رفع اشکال : تعویض پاور	عدد روی نمایشگر ثابت نمایشگر روشن ولی علائم خاموش نمایشگر خاموش است عدد نمایشگر با دما یکسان نیست
علت اشکال : خراب بودن موتور کمپرسور رفع اشکال : تعویض کمپرسور	یخچال در ابتدا جریان برقی زیادی می کشد موتور صدا می دهد فریزر سرد نمی شود موتور روشن است موتور کار نمیکند
علت اشکال : خراب بودن نمایشگر رفع اشکال : تعویض نمایشگر	عدد روی نمایشگر ثابت نمایشگر روشن ولی علائم خاموش نمایشگر خاموش است عدد نمایشگر با دما یکسان نیست
علت اشکال : خراب بودن المنت اوپراتور رفع اشکال : تعویض المنت	یخچال روی دیفر است نمی رود فریزر سرد نمی شود موتور روشن است یخچال برفک زده است المنت کار نمیکند
علت اشکال : سوخته بودن ترمو فیوز رفع اشکال : تعویض ترمو فیوز	یخچال روی دیفر است نمی رود یخچال برفک زده است المنت کار نمی کند
علت اشکال : سوخته بودن ترمودیسک رفع اشکال : تعویض ترمودیسک	یخچال روی دیفر است نمی رود فریزر سرد نمی شود موتور روشن است موتور دائم روشن است یخچال برفک زده است المنت کار نمیکند فن دائم روشن است فن روشن نمی شود

توضیحات	کد خطا
علت اشکال : خراب بودن فن رفع اشکال : تعویض فن	یخچال سرد نمی شود فریزر سرد نمی شود موتور روشن است فن روشن نمی شود
علت اشکال : کم بودن گاز R134 رفع اشکال : افزایش گاز R134	یخچال در ابتدا جریان برقی زیادی می کشد فریزر سرد نمی شود موتور روشن است
علت اشکال : خراب بودن لامپ رفع اشکال : تعویض لامپ	لامپ روشن نمی شود
علت اشکال : خراب بودن کلید لادری رفع اشکال : تعویض کلید لادری	لامپ خاموش نمی شود لامپ روشن نمی شود
علت اشکال : زدن گاز زیاد به موتور رفع اشکال : تخلیه گاز به میزان کافی	یخچال در ابتدا جریان برقی زیادی می کشد یخچال برفک زده است
علت اشکال : سوخته بودن خازن رفع اشکال : تعویض خازن	یخچال در ابتدا جریان برقی زیادی می کشد
علت اشکال : کپی بودن رفع اشکال : تست و کیوم و گاز ازت	فریزر سرد نمی شود موتور روشن است موتور کار نمیکند
علت اشکال : خراب بودن تایمر رفع اشکال : تعویض تایمر	یخچال روی دیفر است نمی رود نمایشگر روشن ولی علائم خاموش نمایشگر خاموش است موتور دائم روشن است یخچال برفک زده است المنت کار نمیکند موتور دائم روشن است فن دائم روشن است فن روشن نمی شود
علت اشکال : کپی بودن رفع اشکال : تست و کیوم و گاز ازت	فریزر سرد نمی شود موتور روشن است موتور کار نمیکند
علت اشکال : قطعی سیم برق ورودی رفع اشکال : ابتدا از سالم بودن سیم اطمینان حاصل نمایید - تعویض سیم	المنت کار نمیکند فن روشن نمی شود لامپ روشن نمی شود موتور دائم روشن است

اپلیکیشن جعبه برقی هیچگونه مسئولیتی در قبال صدمه به لوازم برقی شما ندارد و تمامی اطلاعات از کمپانی سازنده دریافت شده است