

راهنمای یخچال سونیا (مدل 910)

| توضیحات | کد خطا |
|---|--------|
| فن اوپراتور یخچال یا فریزر کار نمی کند(عدم سرما اوپراتور) | F1 |
| خرابی سنسور محیطی فریزر | F2 |
| خرابی سنسور محیطی یخچال | F3 |
| خرابی سنسور اوپراتور فریزر_خرابی سنسور اوپراتور یخچال | F4 |
| در هنگام دیفراست دما بالا می رود. | F5 |
| IC سیستم برد فرمان خراب است. | F6 |
| ترمو فیوز فریزر خراب (فن فریزر کار نمیکند) است. | F7 |
| ترمو فیوز یخچال خراب(فن یخچال کار نمی کند) است. | F8 |
| المنت فریزر خراب است | F9 |
| المنت یخچال خراب است. | FR |
| IC سیستم برد فرمان خراب است. | FB |
| مشکلی وجود ندارد(خودش به حالت عادی بر می گردد). | H1 |

| توضیحات | کد خطا |
|----------------------------------|------------------|
| دمای محیطی فریزر- اهم 1 کیلو اهم | سنسور سیم سفید H |
| دمای محیطی یخچال- اهم 1 کیلو اهم | سنسور سیم مشکی F |
| اوپراتور یخچال- اهم 1 کیلو اهم | سنسور سیم قرمز A |
| اوپراتور فریزر - اهم 1 کیلو اهم | سنسور سیم زرد M |

اپلیکیشن جعبه برقی هیچگونه مسئولیتی در قبال صدمه به لوازم برقی شما ندارد و تمامی اطلاعات از کمپانی سازنده دریافت شده است