

## راهنمای یخچال تکنوگاز ( مدل کمبی )

کد خطا	توضیحات
E1	این خطا مربوط می شود به سنسور محیط یخچال در این حالت کمپرسور 25 دقیقه روشن و 25 دقیقه خاموش می باشد - خرابی سنسور محیط یخچال مقدار اهم سنسور چک شود سیم های ارتباطی بررسی شود - خرابی از مدار برد دستگاه - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید
E2	مشکل این پیغام خطا از سنسور محیط فریزر است در این حالت کمپرسور 25 دقیقه روشن و 25 دقیقه خاموش می باشد - خرابی سنسور فریزر مقدار اهم سنسور چک شود - سیم کشی چک شود - خرابی از مدار برد الکترونیک دستگاه - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید
E4	اشکال این خطا مربوط می شود به سنسور اوپراتور فریزر - مقدار مقاومت سنسور اوپراتور چک شود - تعویض سنسور اوپراتور - خرابی از مدار برد الکترونیک - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.
E7	علت خطا خرابی کمپرسور و یا قطعی و اتصال و یا کمپرسور بدون گاز می باشد.

اپلیکیشن جعبه برقی هیچگونه مسئولیتی در قبال صدمه به لوازم برقی شما ندارد و تمامی اطلاعات از کمپانی سازنده دریافت شده است