

راهنمای یخچال وستینگهاوس (مدل 610)

کد خطا	توضیحات
E0	مربوط به خرابی و وجود مشکل در سنسور فریزر می باشد. سنسور فریزر اگر خراب باشد تاثیر مستقیم در سرمای یخچال می گذارد. سنسور فریزر دمای فعلی فریزر را به برد الکترونیکی ارسال می کند. اگر سنسور خراب یا معیوب باشد یخچال نمی تواند دمای درست فریزر را تشخیص دهد
E1	اشاره به خرابی سنسور دیفراست دارد. زمانی که سنسور دیفراست خراب باشد باعث می شود که یخ ها بر روی اوپراتور جمع می شوند و در سرما سازی یخچال اختلال ایجاد می کند. اگر همراه با ارور E1 شاهد گرمی یخچال بودید یعنی سنسور دیفراست حتما باید تعویض گردد
E3	اشاره به خرابی سنسور تشخیص دما از فریزر به یخچال می باشد. سرما از طریق دریچه دمپر یخچال وارد یخچال می شود. زمانی که دما بین فریزر و یخچال در اندازه تنظیم نشده باشد ارور E3 بر روی نمایشگر نشان داده می شود
E4	نشان دهنده این است که هیتر یا المنت ایراد دارد. زمانی که هیتر یا المنت ایراد داشته باشد یخ ها بر روی اوپراتور باقی می مانند و در سرما سازی یخچال مشکل ایجاد می کند و در نتیجه یخچال گرم می شود. لازم است تمام قطعات دیفراست بررسی شوند تا مشکل از هیتر یا اوپراتور یا هر قطعه مرتبط باشد پیدا شود و رفع گردد
E8	نشان دهنده ایراد در سنسور یخساز است
E9	مربوط به خرابی و وجود ایراد در خود یخساز می باشد. یعنی یخساز نمی تواند یخ تولید نماید و آن را خارج کند. اگر یخساز دوبار این کار را تکرار نماید و نتواند به صورت موفق یخ را خارج کند ارور E9 بر روی نمایشگر ظاهر می گردد

