

راهنمای یخچال ویرپول ( خطاهای کلی مدل سایید )

| توضیحات  | کد خطا       |
|--|--------------|
| خطای ارتباطی - برد اصلی - سیم کشی و برد led چک شود - تعویض احتمالی برد یا LED  | CF           |
| این خطا در قسمت فریزر اتفاق می افتد به مفهوم دمای بیش از حد است  | 18F          |
| مشخص میکند خطا از برد است  | چشمک شماره 6 |
| مشکل از دمپر می باشد.  | چشمک D       |
| این خطا اگر در قسمت یخچال باشد به مفوم خرابی سنسور یخچال - سنسور محیطی یخچال می باشد. این خطا اگر در قسمت فریزر باشد به مفوم خرابی سنسور فریزر - سنسور محیطی فریزر می باشد | C            |

---

اپلیکیشن جعبه برقی هیچگونه مسئولیتی در قبال صدمه به لوازم برقی شما ندارد و تمامی اطلاعات از کمپانی سازنده دریافت شده است