

راهنمای یخچال یخساران (مدل N4060)

توضیحات	کد خطا
خطای افت دما	E1
خطای سنسور دیفراست	E2
خطای سنسور کابین یخچال	E3
خطای سنسور کابین فریزر	E4
خطای سنسور دیفراست	E5
خطای سنسور محیطی	E6
خطای فن کابین فریزر	E7
خطای دمپر	E8

اپلیکیشن جعبه برقی هیچگونه مسئولیتی در قبال صدمه به لوازم برقی شما ندارد و تمامی اطلاعات از کمپانی سازنده دریافت شده است