

راهنمای کولر گری (مدل اسپیلت دیواری ADMIRAL)

توضیحات	کد خطا
سنسور محیطی دمای یونیت داخلی ایراد دارد	F1
سنسور دمای یونیت داخلی یا اوپراتور ایراد دارد	F2
فن موتور DC ایراد دارد	H6
حفاظت برای جامپ کپ(خازن)	C5
خطایابی صفحه تشخیص ترمینال ها بررسی شوند / سوکت سنسور ها بررسی شوند / ارتباط کنترلر قطع می باشد	FP
هشدار به خاطر اینکه غلظت CO2 خیلی بالاست	CD

سایت جعبه ارور هیچگونه مسئولیتی در قبال صدمه به لوازم برقی شما ندارد و تمامی اطلاعات از کمپانی سازنده دریافت شده است