

راهنمای کولر اسپیلت ال جی (مدل PTAC)

توضیحات	کد خطا
ایراد از ترمیستور هوای یونیت داخلی می باشد	CH 01
ایراد از ترمیستور سیم پیچ یونیت داخلی می باشد	CH 02
ایراد از ترمیستور هوای یونیت خارجی می باشد	CH 03
ایراد از ترمیستور سیم پیچ یونیت خارجی می باشد	CH 04
ایراد از حالت سیستم / حالت اشتباه درج شده است / خطای حالت / خطای MODE	CH 05
خطای نقطه تنظیم	CH 06
ایراد از سیم کشی نامناسب ترمیستور	CH 07
خطا از سوییچ فشار کمپرسور می باشد	CH 09

سایت جعبه ارور هیچگونه مسئولیتی در قبال صدمه به لوازم برقی شما ندارد و تمامی اطلاعات از کمپانی سازنده دریافت شده است