

راهنمای ظرفشویی الگاس (مدل 9213)

توضیحات	کد خطا
قطع بودن آب - خرابی شیر برقی مقدار اهم شیر برقی چک شود - شیر آب ورودی به دستگاه را بررسی نمایید - خرابی از مدار برد الکترونیک	E1
طولانی بودن تایم تخلیه - مشکل این خطا از عدم تخلیه به موقع آب دستگاه می باشد - خرابی پمپ تخلیه	E2
طولانی بودن تایم هیتر - اشکال در هیتر دستگاه - رفع خطا ماشین ظرفشویی الگاس - بررسی المنت حرارتی - بررسی سنسور دما - بررسی هیتر یا گرم کننده - تعویض قطعات هیتر - بررسی مقدار مقاومت هیتر	E3
بالارفتن حجم آب و عمل کردن فلوتر - بررسی سنسور کف - بررسی هیدروستات - بررسی آب شمار ماشین ظرفشویی - بررسی برد الکترونیکی دستگاه	E4
عدم وجود ولتاژ مناسب - بررسی برد اصلی دستگاه - بررسی ولتاژ برق ورودی - بررسی اتصالات و سیم کشی دستگاه	E5
قطعی ترموفیوز - بررسی برد الکترونیکی - بررسی اتصالات ترموفیوز - بررسی سنسور های دما تعویض قطعات ترموفیوز	E6
قطعی ترموفیوز یا ترموستات - بررسی ترموستات و ترموفیوز - بررسی مقاومت ترموستات - بررسی برد اصلی و اتصالات آن	E7

اپلیکیشن جعبه برقی هیچگونه مسئولیتی در قبال صدمه به لوازم برقی شما ندارد و تمامی اطلاعات از کمپانی سازنده دریافت شده است