

راهنمای ظرفشویی فریجیدر ( خطاهای کلی )

توضیحات	کد خطا
حجم ماشین را پر یا کم تشخیص داده است	L10
فیلتر مسدود شده است، و یا یک خط تخلیه را محدود کرده است	L20-I40 IF0
بیش از حد تابه پایین ، دارای آب شده است.	L30
موتور را بشویید و از آلودگی پاک کنید، و یا مشکل از قسمت تخلیه است	L50
مشکل از سیستم آب گرم می باشد.	L60
در سیستم کنترل الکترونیکی مشکلی مشاهده شده است.	IC0
دریچه باز است	UO
فن اجرا نمی شود	UF
شکست سوئیچ ممبران	ER
خطای پیکربندی	CE
بستن درب - سوئیچ درب باز شود	CL
پمپ تخلیه	DP
شیر آب باز است	FL
تأخیر در گرما	HO
سنسور هال	HS

توضیحات	کد خطا
نوع شستشو بررسی گردد	L0
خرابی برق	PF
نوع شستشو بررسی گردد	RA
سوئیچ کمکی شست و شو	RE
نوع شستشو ایراد دارد	RF
رله / تست ترایاک	RT
دستگاه پخش کننده مواد شوینده	SD
سنسور Turbidity - سنسور کدورت سنج ایراد دارد	TU

اپلیکیشن جعبه برقی هیچگونه مسئولیتی در قبال صدمه به لوازم برقی شما ندارد و تمامی اطلاعات از کمپانی سازنده دریافت شده است