

راهنمای ظرفشویی کنمور ( خطاهای کلی )

توضیحات	کد خطا
علت خطا : کنترل پنل گیر کردن یک رله در برد مدارش را تشخیص داده است.	1-1
علت خطا : خرابی حافظه در برد کنترل قسمت های نرم افزاری ناقص در پردازنده	1-2
علت خطا : برد کنترل الکترونیکی یک کلید گیر کرده در پنل کنترل تشخیص داده است.	2-1
علت خطا : برد کنترل الکترونیکی ارتباطی از پنل کنترل تشخیص نمی دهد.	2-2
علت خطا : قطع بودن سیم یا خراب بودن ترمیستور	3-1
علت خطا : مدار ترمیستور اتصال کوتاه شده است.	3-2
علت خطا : ایراد OWI	3-3
علت خطا : عدم وجود ارتباط بین برد کنترل الکترونیکی و موتور پمپ شستشو	4-1
علت خطا : خطای ارتباط بین کنترل الکترونیکی و موتور پمپ شستشو	4-2
علت خطا : درب قفل نمیشود.	5-1
علت خطا : درب باز نمیشود	5-2
علت خطا : برد کنترل الکترونیکی ورود آب به تشت ماشین ظرفشویی را تشخیص نمیدهد.	6-1
علت خطا : شیر برقی ورودی آب یک مشکل الکتریکی دارد.	6-2
علت خطا : وجود کف یا هوا در پمپ آب	6-3
علت خطا : میکروسوییچ شناور باز است.	6-4
علت خطا : آب ورودی خیلی سرد است	6-6

توضیحات	کد خطا
قطع بودن یا خرابی فلومتر	6-7
علت خطا : مشکل با شیر باز تولید سختی گیر آب	6-8
علت خطا : المنت حرارتی کار نمیکند.	7-1
علت خطا : المنت حرارتی خاموش نمیشود.	7-2
علت خطا : تخلیه کند	8-1
علت خطا : مشکل الکتریکی پمپ تخلیه	8-2
علت خطا : برد کنترل الکترونیکی موقعیت دایورتر را تشخیص نمیدهد.	9-1
علت خطا : دایورتر گیر کرده است.	9-2
علت خطا : مشکل الکتریکی دیسپنسر	10-1
علت خطا : مشکل الکتریکی موتور واکس تهویه	10-2
علت خطا : مشکل فن خشک کن	10-3

اپلیکیشن جعبه برقی هیچگونه مسئولیتی در قبال صدمه به لوازم برقی شما ندارد و تمامی اطلاعات از کمپانی سازنده دریافت شده است