

راهنمای ظرفشویی ال جی (خطاهای ماشین در گلدایران)

توضیحات	کد خطا
ورودی آب	IE
نشستی آب سوییچ کف	EI
آبگیری بیش از حد	FE
هیتر 12-13 اهم	TE
خطای هیتر	HE
پمپ تخلیه	OE
قفل شدن موتور	LE
تقسیم کننده آب 12-15 اهم	NE

اپلیکیشن جعبه برقی هیچگونه مسئولیتی در قبال صدمه به لوازم برقی شما ندارد و تمامی اطلاعات از کمپانی سازنده دریافت شده است