

راهنمای ظرفشویی زاروتی ( خطاهای کلی )

توضیحات	کد خطا
عدم ورود آب کافی به درون ماشین ظرفشویی رفع خطا ظرفشویی زاروتی بررسی خم شدگی شیر ورودی آب بررسی فشار آب بررسی سنسور نشان دهنده ی سطح آب بررسی دریچه آب تعویض دریچه آب بررسی فیلتر شلنگ آب ورودی	E1
اشکال در تخلیه آب رفع خطا ماشین ظرفشویی زاروتی - بررسی نقص پمپ تخلیه تعویض پمپ تخلیه بررسی انسداد شلنگ تخلیه بررسی فیلتر و پایه شناور بررسی برد الکترونیکی	E2
پایین بودن ولتاژ ورودی خطا در ترموستات یا المنت حرارتی رفع خطا ظرفشویی زاروتی بررسی المنت حرارتی بررسی مقدار ولتاژ ورودی بررسی ترموستات و اجزای آن بررسی مقاومت برد اصلی بررسی اتصال رینگ	E3
اشکال در آب ورودی و رینگ رفع خطا ماشین ظرفشویی زاروتی: بررسی دریچه آب بررسی رینگ و اتصال آن بررسی برد الکترونیکی تعمیر رینگ تعویض دریچه آب تعویض برد اصلی	E4
اشکال در دمای ورودی آب رفع خطا ظرفشویی زاروتی - بررسی کارکرد مانسج داخل دستگاه بررسی هیتر و الکنت حرارتی بررسی سنسور دما بررسی برد	E5
دمای بالای آب در حین شست و شور رفع خطا ماشین ظرفشویی زاروتی بررسی المنت حرارتی بررسی برد الکترونیکی بررسی سنسور دما	E6
آب کشی غیر صحیح رفع خطا ماشین ظرفشویی زاروتی: بررسی آب ورودی بررسی پنل کنترل - بررسی برد اصلی	E9
کاهش سطح آب درون ماشین ظرفشویی رفع خطا ظرفشویی زاروتی بررسی پایه شناور و صحت عملکرد آن بررسی سنسور آب - بررسی مدار برد	ESL
دستگاه ایمنی الکترومکانیکی ترموستات ایمنی بویلر و یا وان بریده شده اند یا سوئیچ امنیتی فشار وان تریگر شده است	ESF
گرمایش وان به خارج از زمان مجاز رسیده است - خطای حرارتی در شستشو با آب رخ داده است. رفع خطا E22 ماشین ظرفشویی زاروتی: ماشین ظرفشویی را خاموش و سپس دوباره روشن کنید	E22

اپلیکیشن جعبه برقی هیچگونه مسئولیتی در قبال صدمه به لوازم برقی شما ندارد و تمامی اطلاعات از کمپانی سازنده دریافت شده است