

راهنمای پکیج الکسیا (خطاهای مشترک تمام مدلها)

توضیحات	کد خطا
فعال شدن کلید حرارتی 105 (فیوز حد)	80
افزایش بیش از حد دما به بیش از 85 و کمتر از 105	70
شعله یابی حین تست اولیه	60
شعله یابی حین کار	70-80
یخ زدایی با روشن شدن پمپ	60-80
یخ زدایی با روشن شدن مشعل	60-70
NTC ابگرم مصرفی اشکال دارد (مدار ان باز است)	50-80
NTC ابگرم مصرفی اشکال دارد (مدار ان اتصال کوتاه است)	50-70
NTC شوفاژ اشکال دارد (مدار ان باز است)	50-70-80
NTC شوفاژ اشکال دارد (مدار ان اتصال کوتاه است)	50-60
سنسور دود فعال شده است	40-80
کلید حرارتی 105c فعال شده ولی دمای اندازه گیری شده توسط NTC طبیعی است	40-70-80
مبدل اب مصرفی رسوب گرفته	40-50-60-80

اپلیکیشن جعبه برقی هیچگونه مسئولیتی در قبال صدمه به لوازم برقی شما ندارد و تمامی اطلاعات از کمپانی سازنده دریافت شده است