

راهنمای پکیج الپروس ( خطاهای مشترک تمام مدلها )

کد خطا	توضیحات
E0	خطای ضد یخ زدگی اگر دستگاه به برق شهری متصل نباشد و دمای داخلی آن کمتر از 1 درجه باشد بعد از اتصال به برق بر روی LCD علامت E0 ظاهر شده و به هیچ عنوان دستگاه کار نخواهد کرد تا زمانی که دمای داخلی آن به بیش از 1 درجه برسد ولی اگر دستگاه به برق متصل بوده ولی در حالت خاموش باشد اگر دمای داخلی دستگاه به کمتر از 1 درجه برسد پکیج به صورت اتوماتیک روشن شده و دمای داخلی را به 30 درجه رسانده و خاموش می شود
E1	خطای جرقه، سیستم ایونایز (تشخیص شعله) یا قطعی گاز دستگاه در هر یک از حالات بالا سه بار به صورت اتوماتیک جرقه زده و اگر در هر سه بار تشخیص دهد که شعله ای وجود ندارد در LCD خطای E1 ظاهر می شود و بعد از 20 دقیقه دوباره سه بار جرقه میزند و بعد از تکرار سه بار 20 دقیقه کلا در E1 باقی می ماند راه حل : از وصل گاز مطمئن شوید، سوکت های جرقه زن و سیستم ایونایز و تشخیص شعله را چک کنید، سوکت ترانس جرقه را کنترل کنید و با دکمه ON/OFF برطرف می گردد، غیر قابل بازیابی
E2	خطای ترموستات حد اگر دمای داخلی پکیج به بیش از 95 درجه برسد خطای E2 ظاهر می گردد (غیر قابل بازیابی و با دکمه ON/OFF برطرف می گردد) احتمال خرابی پمپ به دلیل عدم گردش آب - احتمال خرابی پرشر هوا
E3	خطای مسدود بودن دودکش یا خطای فن اگر مسیر خروج گازهای احتراق مسدود باشد یا فن دچار مشکل باشد خطای E3 ظاهر خواهد شد و بعد از 15 دقیقه بازیابی می شود اگر همچنان مشکل باقی بود قابل بازیابی نمی باشد. با دکمه ON/OFF رفع می گردد
E4	اگر دمای داخلی دستگاه به بیش از 90 درجه برسد خطای E4 ظاهر می شود که با دکمه ON/OFF رفع می شود

کد خطا	توضیحات
E6	خطای سنسور فشنگی اب گرم مصرفی در مواقع اتصال کوتاه یا مدار باز این سنسور E6 ظاهر می گردد و با رفع مشکل بازیابی می شود
E7	خطای سنسور کلیپسی سیستم شوفاژ در مواقع اتصال کوتاه یا مدار باز این سنسور، E7 ظاهر می گردد و با رفع مشکل بازیابی می شود
E8	اگر قبل از باز شدن شیرگاز سیستم ایونایز یا همان تشخیص شعله تشخیص دهد که داخل پکیج شعله زائد وجود دارد یا اگر بعد از قطع شیر گاز باز سیستم تشخیص دهد که شعله زائد وجود دارد خطای E8 ظاهر می شود(علت:خراب بودن شیر گاز) به صورت اتوماتیک بازیابی می شود
E9	اگر فشار داخلی پکیج در سیستم شوفاژ کمتر از 0.5 بار یا بیش از 3 بار باشد، با برگشتی به بالای 0.5 بار یا کمتر از 3 بار بازیابی می شود

اپلیکیشن جعبه برقی هیچگونه مسئولیتی در قبال صدمه به لوازم برقی شما ندارد و تمامی اطلاعات از کمپانی سازنده دریافت شده است