

راهنمای پکیج الزان ( مدل SGM24SF )

کد خطا	توضیحات
ER 01	ترموستات حد عمل کرده است (نیاز به ریست دستی می باشد)
ER 02	وجود اشکال در سنسور آب مصرفی
ER 03	وجود اشکال در سنسور آب شوفاژ
ER 04	در صورت وجود 3 مرتبه تلاش ناموفق برای تشکیل شعله پایدار، دستگاه به حالت ریست می رود (نیاز به ریست دستی می باشد)
ER 05	در صورتی که پس از 10 ثانیه از فعالیت فن، سیگنال بسته شدن پرشر سویچ هوا دریافت نگردد
ER 06	در صورتیکه جریان الکتریکی در مدار ماژولاتور شیر گاز تشخیص داده نشود
ER 07	وجود اشکال داخلی در برد (نیاز به ریست دستی می باشد)
ER 08	در صورتیکه دمای مدار گرمایش از 92 درجه سانتیگراد بالاتر رود این خطا ظاهر می شود
ER 09	در صورت وجود سیگنال وصل بودن کنتاکت پرشر سویچ در هنگامیکه فن کار نمیکند پس از 15 ثانیه این خطا ظاهر می شود
ER 10	کنتاکت پرشر سویچ آب قطع شده است
ER 11	در صورتیکه سنسور آب شوفاژ دمایی پایینتر از صفر را نشان بدهد این خطا ظاهر می شود
ER 12	در صورت افت سطح ولتاژ برق شهر به زیر 175 ولت این خطا نمایش داده می شود
ER 13	در صورتیکه مشخصات سیگنال یونیزاسیون خارج از رنج باشد ( نیاز به ریست دستی می باشد)
ER 14	در صورتیکه سیگنال وجود شعله در حالتی که شیر گاز غیر فعال است تشخیص داده شود

اپلیکیشن جعبه برقی هیچگونه مسئولیتی در قبال صدمه به لوازم برقی شما ندارد و تمامی اطلاعات از کمپانی سازنده دریافت شده است

