

راهنمای پکیج آماتیس (مدل لانوراپلاس)

توضیحات	کد خطا
اشکال در احتراق علل احتمالی: اشکال در احتراق، فن یا گاز ورودی راه حل : چک کردن شیرهای گاز ورودی - ریست کردن دستگاه	E01
اشکال در سنسور حد علل احتمالی : اشکال در کلید حرارتی و به نقطه جوش رسیدن آب در مبدل اصلی راه حل : سرد کردن دستگاه	E02
اشکال تخلیه دود علل احتمالی : اشکال در ترموستات دود / سوئیچ فشار هوا راه حل : بررسی انسداد مسیر تخلیه دود	E03
کمبود فشار آب علل احتمالی : اشکال در آب ورودی یا سوئیچ فشار آب راه حل : بررسی فشار سیستم و پر نمودن مدار گرمایشی	E04
اشکال در الکتروود جرقه زن علل احتمالی: اشکال اتصال سیم الکتروود به برد الکترونیکی و یا نشستی در مدار راه حل : ریست کردن دستگاه	E05
اشکال در مدار مصرفی آب علل احتمالی: اشکال در حسگر مدار مصرفی یا اتصال آن راه حل : ریست کردن دستگاه	E06
ورود بیش از حد آب به دستگاه علل احتمالی : باز بودن شیر پرکن راه حل : تخلیه آب مدار گرمایشی از طریق شیر تخلیه و یا هواگیری رادیاتورها و رساندن آن به 1/5 بار	E09

توضیحات	کد خطا
آسیب سخت افزاری علل احتمالی : رله ی فن بسته نمی شود	E51
آسیب سخت افزاری علل احتمالی : رله ی فن گیر کرده است	E52
آسیب سخت افزاری ع لل احتمالی : مربوط به شیر گاز	E53
عدم تشخیص محفظه احتراق علل احتمالی : مربوط به خروجی دودکش و ورودی هوا	E72
عدم تشخیص اتصال ماژول شیرگاز علل احتمالی : مربوط به اتصال سوکت ماژول شیرگاز به برد الکترونیکی یا پروگرام برد	E76
عدم قابلیت ریست کردن علل احتمالی : قابلیت ریست کردن از ترموستات بیرونی و ریموت کنترل موجود نمی باشد	E99
نقص شیر کاهش فشار گاز نقص در سنسورهای کنترل کننده نقص در سنسور سوییچ هوا و اب نوسان جریان برق نوسان فشار اب	خاموش شدن مشعل
اتصال ناقص سیم کشی داخلی گیرپاژ پمپ نقص در پمپ قطع شدن جریان برق	غیر فعال پمپ

اپلیکیشن جعبه برقی هیچگونه مسئولیتی در قبال صدمه به لوازم برقی شما ندارد و تمامی اطلاعات از کمپانی سازنده دریافت شده است