

راهنمای پکیج آریستون (مدل اجنیس EGIS)

توضیحات	کد خطا
فعال شدن کلید حرارتی (فیوز حد)	90 - قرمز
افت فشار اب مدار گرمایش	50-90 - زرد
خرابی سنسور گرمایش مرکزی	70-60 - زرد
خرابی سنسور آبگرم بهداشتی	70-50 - زرد
خطای Eeprom	70 - زرد
خطا در برقراری ارتباط بین برد و واسطه های جانبی مورد استفاده	80 - زرد
تعداد فشار دادن دکمه ریست بیش از 5 مرتبه	80-70-60-50-40 - زرد
خطای داخلی برد	70 - قرمز
خطا در عملکرد خودکار جرقه زن	قرمز
خرابی الکتروود تشخیص شعله	70-60-50 - زرد
نقص در شعله نبود شعله یکنواخت	80-70-60 - زرد
در مدل بدون فن فعال شدن سنسور دود و در مدل فن دار خطا در پرشر سوییچ	زرد

سایت جعبه ارور هیچگونه مسئولیتی در قبال صدمه به لوازم برقی شما ندارد و تمامی اطلاعات از کمپانی سازنده دریافت شده است