

راهنمای پکیج آریستون (مدل‌های جنیوس اوو - کلاس اوو)

توضیحات	کد خطا
گرم شدن بیش از حد	01 1
جریان نا کافی	03 1 - 04 1- 05 1 - 06 1- 07 1
نیاز به پر کردن	08 1
عیب PCB	05 3 - 06 3- 07 3
عدم تشخیص شعله	01 5
خطای نسور دود (مدل های CF)	01 6

سایت جعبه ارور هیچگونه مسئولیتی در قبال صدمه به لوازم برقی شما ندارد و تمامی اطلاعات از کمپانی سازنده دریافت شده است