

راهنمای پکیج آریستون (مدل گینا ماکسی)

توضیحات	کد خطا
افزایش بیش از حد دما (فیوز حد)	80
عدم تشکیل یا تشخیص شعله	70-80
فعال شدن سیستم ضد یخ زدگی (مرحله اول روشن شدن پمپ)	60-80
فعال شدن سیستم ضد یخ زدگی (مرحله دوم روشن شدن پمپ و مشعل)	60-70
نشستی مدار آب : اختلاف بین سنسور های رفت و برگشت اصلی بیش از 40C	60-70-80
نشستی مدار اب اختلاف بین سنسورهای رفت و برگشت اصلی بیش از 10C	50
باز بودن مدار NTC ثانویه اب گرم بهداشتی	50-70
باز بودن مدار NTC اصلی اب رفت	50-70-80
باز بودن مدار NTC اصلی اب برگشت	50-60-80
مدار NTC اصلی اب برگشت اتصال کوتاه است	50-60-70
تلاش برای احتراق در زمان کار کردن مشعل	40-70
خطای فیوز 1/25 برد اصلی یا کابل ارتباطی ان	40-60
نبود جریان هوا توسط فن (اتصال پرشر سوییچ دود پس از گذشت 1 دقیقه از صدور فرمان کار کردن فن هنوز برقرار نشده)	40-60-80
خطای پر شر سوییچ دود	40-60-70
باز بودن مدار NTC اصلی ابگرم	40-50-80
دمای بیش از حد داخل منبع بیش از 80 درجه	40-50-70-80
اشکال در برقراری ارتباط بین دو برد	30

سایت جعبه ارور هیچگونه مسئولیتی در قبال صدمه به لوازم برقی شما ندارد و تمامی اطلاعات از کمپانی سازنده دریافت شده است