

راهنمای پکیج بارلی (خطاهای کلی)

توضیحات	کد خطا
جرقه زن	E1
ترموستات 105 درجه (کلید حرارتی) عمل کرده	E2
اشکال در تهویه (فن)	E3
کمبود آب	E4
NTC آبگرم مصرفی	E6
NTC گرمایش	E7
نقطه انجماد	E9

سایت جعبه ارور هیچگونه مسئولیتی در قبال صدمه به لوازم برقی شما ندارد و تمامی اطلاعات از کمپانی سازنده دریافت شده است