

راهنمای پکیج باکسی (مدل LUNA3)

کد خطا	توضیحات
01E	نارسایی گاز ورودی افت فشار گاز
02E	فعال شدن کلید حرارتی
03E	انسداد دودکش خطای پرشر سوییچ دود
05E	خطای عملکرد NTC گرمایش انسداد مدار گرمایش افزایش بیش از حد دمای مدار گرمایش
06E	خطای عملکرد NTC مصرفی افزایش بیش از حد دمای مدار مصرفی نرسیدن آب به دستگاه
10E	افت فشار آب مدار گرمایش
11E	عدم عملکرد ترموستات حد دستگاه در سیستم های گرمایش از کف یا سیستم های گرمایی با دمای پایین
25E	افزایش بیش از حد دما به علت عدم گردش آب
31E	قطع ارتباط بین پائل،صفحه نمایشگر دیجیتال و ترموستات محیطی
35E	عدم تشکیل یا تشخیص شعله

اپلیکیشن جعبه برقی هیچگونه مسئولیتی در قبال صدمه به لوازم برقی شما ندارد و تمامی اطلاعات از کمپانی سازنده دریافت شده است