

راهنمای پکیج بایکان (مدل‌های سان و مون SUN&MOON)

توضیحات	کد خطا
عدم تشکیل یا تشخیص شعله	E01
انسداد دودکش خطای کلید حد ترموستات دود در مدل‌های بدون فن و انسداد دودکش خطای پرشر سوییچ دود در مدل‌های فن دار	E02
خطای عملکرد NTC گرمایش و یا رسوب گرفتگی مبدل اصلی	E03
خطای عملکرد NTC مصرفی	E04
اشکال در مدولاتور شیر گاز (شعله مینیم است)	E05
افزایش بیش از حد دما به بیش از 90 درجه	E06
اشکال در پمپ یا عدم گردش آب	E07
افت فشار آب مدار گرمایش	E08
فعال شدن کلید حرارتی	E09

سایت جعبه ارور هیچگونه مسئولیتی در قبال صدمه به لوازم برقی شما ندارد و تمامی اطلاعات از کمپانی سازنده دریافت شده است