

راهنمای پکیج بوتان (مدل BITA)

توضیحات	کد خطا
وضعیت دستگاه: قفل دائم فعال شدن کلید حرارتی مبدل یا قطع ارتباط آن با برد	چراغ قرمز 0.5 ثانیه روشن و 0.5 ثانیه خاموش چراغ سبز : خاموش
وضعیت دستگاه : قفل دائم کم بودن فشار آب مدار گرمایش - تبدیل قفل موقت اولویت 7 پس از 10 دقیقه - خطای کلید ایمنی فشار دودکش - تبدیل قفل موقت اولویت 6 پس از 10 دقیقه - عدم تشکیل شعله طی پروسه جرقه زنی	چراغ قرمز ثابت روشن و چراغ سبز : خاموش
وضعیت دستگاه : قفل موقت اشکال در سنسور حرارتی مدار گرمایش	چراغ قرمز 0.2 ثانیه روشن و 0.2 ثانیه خاموش چراغ سبز : خاموش
وضعیت دستگاه: قفل موقت وصل بودن کلید ایمنی فشار دودکش قبل از روشن شدن فن یا غیر فعال شدن آن در حین عملکرد فعال شدن کلید حداقل فشار آب	چراغ قرمز خاموش چراغ سبز 0.5 ثانیه روشن و 0.5 ثانیه خاموش
وضعیت دستگاه : قفل موقت پارازیت شعله	چراغ قرمز 0.5 ثانیه روشن و 0.5 ثانیه خاموش چراغ سبز : روشن
وضعیت دستگاه : قفل موقت اشکال در سنسور حرارتی آبگرم مصرفی	چراغ قرمز ثابت روشن و چراغ سبز : روشن

سایت جعبه ارور هیچگونه مسئولیتی در قبال صدمه به لوازم برقی شما ندارد و تمامی اطلاعات از کمپانی سازنده دریافت شده است