

راهنمای پکیج بوتان ( مدل پرلا و پرلا پرو )

توضیحات	کد خطا
عدم تشکیل شعله (شیر گاز، جرقه زنی، حسگ)	E01
قطعی، خرابی یا عمل کردن کلید حرارتی	E02
فعال شدن کلید فشار یا ترموستات ایمنی دود	E03
عدم وجود فشار آب در مدار گرمایش	E04
قطعی NTC آبگرم مصرفی	E06
قطعی NTC گرمایش	E07
حس شدن شعله قبل از ارسال فرمان برد به شیر گاز	E11
عمل نمودن کلید فشار ترموستات ایمنی دود یا قطعی کابل متصل به آن کافی نبودن فشار آب مدار گرمایش	دما + چشمک زن
تنظیم الکتریکی حداقل و حداکثر دمای گرمایش	ADJ

سایت جعبه ارور هیچگونه مسئولیتی در قبال صدمه به لوازم برقی شما ندارد و تمامی اطلاعات از کمپانی سازنده دریافت شده است