

راهنمای پکیج شوفاژکار ( مدل فلورنس )

کد خطا	توضیحات
01	<p>ایراد احتمالی : پکیج تازه نصب شده است ( هوا با گاز مخلوط شده است) مشعل خاموش شده یا مشتعل نمی شود</p> <p>راه حل پیشنهادی : جرقه زنی را چند بار انجام دهید. ولوم رادیاتور را بر روی علامت شعله خاموش قرار دهید. صبر کنید تا چراغ قرمز خاموش شود. سپس آن را به جاي قبلی برگردانید. دوباره ولوم رادیاتور را بر روی وضعیت باز کردن قفل شعله خاموش برگردانید. صبر کنید تا چراغ قرمز خاموش شود، سپس پیچ تنظیم را به حالت قبل برگردانید</p>
02	<p>ایراد احتمالی : پکیج بیش از حد گرم شده است و ترموستات حد، عمل کرده است</p> <p>راه حل پیشنهادی : ولوم رادیاتور را بر روی علامت شعله خاموش قرار دهید (یا صبر کنید تا پکیج سرد شود) سپس آن را به حالت قبل برگردانید . اگر لازم است، کمی صبر کرده و این فرآیند را چند بار تکرار کنید . اگر قفل بودن همچنان ادامه دارد، با واحد خدمات پس از فروش شرکت شوفاژکار تماس بگیرید.</p>
03	<p>ایراد احتمالی : جریان نادرست گاز های دودکش</p> <p>راه حل پیشنهادی : ولوم رادیاتور را بر روی علامت شعله خاموش قرار دهید صبر کنید تا چراغ قرمز خاموش شود سپس آن را به حالت قبل برگردانید . اگر قفل بودن همچنان ادامه دارد، با واحد خدمات پس از فروش شرکت شوفاژکار تماس بگیرید.</p>
10	<p>ایراد احتمالی: کمبود فشار سیستم (عمل کردن سویچ فشار)</p> <p>راه حل پیشنهادی : فشار سیستم را در حالت سرد با باز کردن شیر پرکن بین 1 تا 1.5 بار تنظیم کنید و سپس شیر پرکن را ببندید. یادآوری : در نظر داشته باشید که در شرایط نرمال، فشار سیستم نباید دچار افت گردد . در صورت بروز، این مسئله به دلیل وجود نشتی در سیستم گرمایش است. معمولاً نشتی های بسیار کوچک نیاز به توجه خاصی ندارند، ولی با گذشت زمان، می توانند منجر به کاهش فشار گردند. همچنین، باز ماندن شیر هواگیری رادیاتور ها نیز می تواند منجر به افت فشار شود که می بایستی کنترل گردد.</p>

کد خطا	توضیحات
31	ایراد احتمالی : خطای ارتباطی بین کنترل از راه دور و بویلر راه حل پیشنهادی : برق پکیج را از کلید خارجی دوپل 30 ثانیه قطع کنید. ولوم رادیاتور را روی حالت (تابستان) قرار دهید و برق پکیج را وصل کنید. اگر قفل پکیج برطرف نشد و یا دوباره پیغام خطا ظاهر شد، با واحد خدمات پس از فروش شرکت تماس بگیرید. (در این شرایط، پکیج فقط در حالت آبگرم مصرفی کار می کند)
35	ایراد احتمالی : شعله ناخواسته : کنترل الکتریکی در زمانی که مشعل نباید روشن باشد، شعله را تشخیص می دهد. راه حل پیشنهادی : تا ریست (شروع مجدد) اتوماتیک دستگاه صبر کنید ( 5 دقیقه ) و یا آن را به صورت دستی با قرار دادن ولوم رادیاتور روی حالت شعله خاموش ریست کنید . صبر کنید تا چراغ قرمز خاموش شود، سپس ولوم را به حالت قبل برگردانید. اگر قفل دستگاه همچنان پابرجا بود، با واحد خدمات پس از فروش شرکت تماس بگیرید.
39	ایراد احتمالی : مشکوک به یخ زدگی: ممکن است بعد از خاموش کردن دستگاه، دمای سیستم و آب گرم مصرفی به صفر یا زیر صفر درجه سلیسیوس رسیده باشد راه حل پیشنهادی : دستگاه در حالی که از مشتعل شدن مشعل جلوگیری می کند، سیستم گردش آب را اجباراً فعال می کند . اگر طی این زمان دمای اندازه گیری شده به بالای 1 درجه سانتیگراد برسد، هشدار ریست شده و پکیج به عملکرد طبیعی خود باز می گردد. در غیر اینصورت، هشدار همچنان باقی می ماند که بیانگر آن است که شما باید به یخ زدن آب در یک یا چند نقطه از سیستم هیدرولیک و خراب شدن قطعات در این نقاط مشکوک شوید و با واحد خدمات پس از فروش تماس بگیرید.
-5	ایراد احتمالی : اتصالات بین صفحه نمایش و برد اصلی مناسب نیست راه حل پیشنهادی : در هر روشن کردن پکیج، این هشدار برای 2 تا 3 ثانیه ظاهر شده و سپس ناپدید می گردد. در غیر این صورت با واحد خدمات پس از فروش، تماس بگیرید.

سایت جعبه ارور هیچگونه مسئولیتی در قبال صدمه به لوازم برقی شما ندارد و تمامی اطلاعات از کمپانی سازنده دریافت شده است