

## راهنمای پکیج فالک و بایماک مدل E

توضیحات	کد خطا
خطای چرجه زنی	E01
خطای شعله غیر واقعی	E02
گرم شدن بیش از حد	E03
مشکل کلید فشار هوا	E04-E05-E06
کابل ترموستات دودکش	E07
مشکل در برد الکترونیکی	E08
مشکل در شیر کنترلر گاز	E09
مشکل در برد الکترونیکی	E12
مشکل در برد الکترونیکی	E21

---

اپلیکیشن جعبه برقی هیچگونه مسئولیتی در قبال صدمه به لوازم برقی شما ندارد و تمامی اطلاعات از کمپانی سازنده دریافت شده است