

راهنمای پکیج گنومات ( خطاهای مشترک تمام مدلها )

توضیحات	کد خطا
قفل شدن یونیزاسیون شامل : عدم وجود گاز خرابی یا قطع الکتروود جرقه و ارت خرابی یا تنظیم نبودن شیر گاز اگر جرقه نزنند : جابجایی سیم فاز و نول خرابی یا قطعی حسگر	E01
خرابی ترموستات ایمنی یا قطعی کابل مربوطه	E02
خرابی پرشر سویچ هوا یا شیلنگ یا ونتوری	E03
کمبود فشار آب خرابی یا قطعی پرشر آب	H20
کارکرد نادرست سنسور گرمایش قطعی کابل مربوطه	E05
کارکرد نادرست سنسور آبگرم مصرفی قطعی کابل مربوطه	E06
از کار افتادن مدولاتور شیر گاز	E17
نیاز به برنامه ریزی پارامترها	E22
اشکال در برق ورودی	E77
فعال کردن تست دود(دودکش پک کن) دکمه سرویس به مدت 7 ثانیه باعث می شود تا 15 دقیقه پکیج در حداکثر گرمایش کار کند	07
تحت پشتیبانی ضد یخ	08
ریموت کنترل نامناسب	31

اپلیکیشن جعبه برقی هیچگونه مسئولیتی در قبال صدمه به لوازم برقی شما ندارد و تمامی اطلاعات از کمپانی سازنده دریافت شده است