

راهنمای پکیج قاینار خزر (خطاهای مشترک تمام مدلها)

توضیحات	کد خطا
گاز – شیرگاز	E1
دمای بیش از حد آب مصرفی	E2
نشت گاز – دودکش – سنسور دود	E3
NTC مصرفی	E4
نقص در سیستم الکترونیکی	E6
نقص در سیستم تعدیل کننده شیر گاز	E7-60
نقص در مبدل آب گرم مرکزی	E8
کمبود آب یا زیاد بودن آب	E9-03

اپلیکیشن جعبه برقی هیچگونه مسئولیتی در قبال صدمه به لوازم برقی شما ندارد و تمامی اطلاعات از کمپانی سازنده دریافت شده است