

راهنمای پکیج لامبرت (مدل صفحه دیجیتالی)

توضیحات	کد خطا
عدم تشکیل یا تشخیص شعله	E01
اشکال در سیستم تخلیه دود	E02
اشکال در NTC گرمایش	E03
اشکال در NTC مصرفی	E04
عدم عملکرد صحیح مدولاتور شیر گاز	E05
دمای آب مدار به بیش از 90 درجه افزایش یافته	E06
عدم گردش آب در مدار گرمایش	E07
افت فشار آب مدار گرمایش	E08
فعال شدن کلید حرارتی	E09

سایت جعبه ارور هیچگونه مسئولیتی در قبال صدمه به لوازم برقی شما ندارد و تمامی اطلاعات از کمپانی سازنده دریافت شده است