

راهنمای پکیج لورج ( تمام مدلها )

توضیحات	کد خطا
خطای عدم ارتباط با ترموستات زمان دار	E0
عدم تشکیل یا تشخیص شعله	E1
انسداد دودکش خطای پرشر سویچ دود	E2
خطای ترموستات سیستم گرمایشی	E3
خطای ترموستات سیستم مصرفی	E4
اشکال در مدولاتور شیر گاز	E5
افزایش دمای گرمایش به بیش از 90 درجه	E6
اختلال در عملکرد سوئیچ فشار هوا	E7
افت فشار آب مدار گرمایش	E8
افزایش دمای گرمایش به بیش از 100 درجه(فعال شدن کلید حرارتی)	E9
افزایش بیش از حد فشار مدار گرمایش در مدل تک مبدل(آرتا): خطای قفل اصلی	E10
عدم عملکرد صحیح کنترل از راه دور	E12
خطای برد الکترونیک اصلی	E13
انسداد دودکش خطای (موقت) پرشر سویچ دود در زمان کمتر از 2 دقیقه	E15

توضیحات	کد خطا
در مدل تک مبدل (آرتا): خطا در پارامترهای تنظیم برنامه در مدل دو مبدل (آریان) : خطای کنترلی برد الکترونیکی مدل آدنا: خطا در پارامترهای تنظیم برنامه	E16-E99
خطای ترموستات محیطی	E23
خطای یخ زدگی مبدل اصلی (افت دما به کمتر از 2 درجه)	E25
- عدم صدور فرمان باز شدن شیر گاز (احتمال اشکال در اتصالات الکتریکی یا مکانیکی پرشر دود) - خطای عملکرد رله برد الکترونیکی	E26
خرابی سنسور دمای آب بهداشتی یا سنسور سیستم گرمایش	E28
خطای پارامترهای تعریف شده	E30
خطا در تنظیم پارامتر ترموستات اتاقی - باید پارامتر A22 را روی صفر تنظیم کرد	E31
خطا در مدار سیستم گرمایشی	E40
خطا در ترموستات مخزن ( در مواردی که از پکیج برای گرم کردن مخازن آب مصرفی استفاده شود ) خطا در پارامترها	E77

سایت جعبه ارور هیچگونه مسئولیتی در قبال صدمه به لوازم برقی شما ندارد و تمامی اطلاعات از کمپانی سازنده دریافت شده است