

راهنمای پکیج مارس (خطاهای کلی)

توضیحات	کد خطا
افت فشار آب مدار گرمایش	YL
انسداد دودکش خطای پرشر سویچ دود	FY
عدم تشکیل یا تشخیص شعله	DH
NTC مدار برگشت گرمایش اشکال دارد	HS
NTC مدار رفت گرمایش اشکال دارد	CS
خروج آبگرم مصرفی اشکال دارد	SY
بدون عبور آب از مبدل مشعل روشن است	GS
دستگاه در معرض یخ زدگی است	C0

سایت جعبه ارور هیچگونه مسئولیتی در قبال صدمه به لوازم برقی شما ندارد و تمامی اطلاعات از کمپانی سازنده دریافت شده است