

راهنمای پکیج مگاترم گروه مرکوری (خطاهای کلی)

کد خطا	توضیحات
E0	افت فشار آب مدار گرمایش
E1	عدم تشکیل یا تشخیص شعله
EE	NTC آبگرم مصرفی
E3	NTC گرمایش
E4	انسداد دودکش، خطای پرشر سوئیچ دود
E5	انسداد دودکش، خطای پرشر سوئیچ دود
E6	حسگر شعله
E7	بالا رفتن دمای مدار گرمایش
E8	بالا رفتن دمای مدار رفت گرمایش (85 °C)
E9	افزایش دمای مدار گرمایش به بیش از 95 °C (فعال شدن کلید حرارتی)
EF	دمای آبگرم مصرفی از 85 °C تجاوز نموده
EL	سنسور آب سرد ورودی اشکال دارد .
EC	سوکت های روی برد یا برد کنترل

سایت جعبه ارور هیچگونه مسئولیتی در قبال صدمه به لوازم برقی شما ندارد و تمامی اطلاعات از کمپانی سازنده دریافت شده است