

راهنمای پکیج میشن ( خطاهای مشترک تمام مدلها )

توضیحات	کد خطا
نبود گاز	E1
خطای دمای جوش	E2
خطای پرشر سویچ هوا	E3
کمبود آب در مدار	E4
خطای شیر گاز	E5
NTC آبگرم مصرفی	E6

---

اپلیکیشن جعبه برقی هیچگونه مسئولیتی در قبال صدمه به لوازم برقی شما ندارد و تمامی اطلاعات از کمپانی سازنده دریافت شده است