

راهنمای پکیج ناوین (خطاهای کلی)

کد خطا	توضیحات
01	افزایش بیش از حد دمای مدار گرمایش (فعال شدن کلید حرارتی)
02	افت فشار آب مدار گرمایش
03	نقص در جرقه
04	عدم تشکیل یا تشخیص شعله
05	NTC مدار گرمایش اشکال دارد (مدار آن باز است)
06	NTC مدار گرمایش اشکال دارد (مدار آن اتصال کوتاه است)
07	NTC آبگرم مصرفی اشکال دارد (مدار آن باز است)
08	NTC آبگرم مصرفی اشکال دارد (مدار آن اتصال کوتاه است)
09	قطع بودن فن
10	انسداد دودکش خطای پرشر سوییچ دود
12	نقص در احتراق
13	قطع بودن سوییچ جریان آب گرمایشی
14	اعلان نشتی گاز (انتخابی)
15	قطع بودن Micom (برد کنترل)
16	افزایش بیش از حد دمای تجهیزات
17	خطای تنظیمات Dip Switch

سایت جعبه ارور هیچگونه مسئولیتی در قبال صدمه به لوازم برقی شما ندارد و تمامی اطلاعات از کمپانی سازنده دریافت شده است