

راهنمای پکیج نوتا (مدل BEMOL-5 24FF)

توضیحات	کد خطا
نمایش خاموشی شعله یا شمعک	E01
نمایش خطا یا ایراد در شعله/ مشعل	E02
محافظ دمای حد بالا	E03
ایراد در سوئیچ فشار بالا	E04
بسته نشدن سوئیچ فشار هوا	E05
در طول راه اندازی مشعل، 5 بار افت فشار هوا وجود داشته است.	E06
ایراد در مدار مشعل و احتراق	E08
خطای فیدبک یا بازخورد دریچه یا لوله	E09
قفل شدن یا ایراد در مدار حافظه ایپرام	E12
ایراد در Adc	E21
نمایش خطای شعله	F02
ایراد در خارج شدن ریموت ریست	F13
منبع تغذیه یا برق بسیار کم است	F22
هوا وجود ندارد	F23
ایراد در سخت افزار دستگاه	F25
خطای سنسور دمای آب	F31
خطا در سنسور بیرونی	F32
خطا در سنسور دمای DHW	F33
خطا در مدار جریانات لوله ای یا دریچه ها	F59

اپلیکیشن جعبه برقی هیچگونه مسئولیتی در قبال صدمه به لوازم برقی شما ندارد و تمامی اطلاعات از کمپانی سازنده دریافت شده است