

راهنمای پکیج روبلو (خطاهای کلی)

کد خطا	توضیحات
E0	هشدار ضد یخ اگر دما کمتر از یک درجه باشد به صورت اتوماتیک بازیابی می شود وقتی که سیستم دمای سنسور گرمایش را کمتر از یک درجه تشخیص می دهد علامت E0 ظاهر می شود، زمانی که این خطا اتفاق می افتد سیستم وارد حالت تحریم میشود و علامت E0 ظاهر می شود. فقط زمانی که سیستم تشخیص دهد که دمای سنسور گرمایشی بیش از 1 درجه است خطا با لمس کردن دکمه NO/OFF برطرف می شود
E1	جرقه زده نشده یا شعله خاموش شده نمی تواند به صورت اتوماتیک بازیابی شود باید روی پانل از حالت خطا خارج شود دو حالت وجود دارد: 1 - زمانی که سیستم شروع به کار می کند 3 بار اشتعال ناموفق انجام می شود 2 - حین فعالیت شعله خاموش می شود، اشتعال تا 3 بار ناموفق است
E2	خطای مکانیکی ترموستات نمی تواند به صورت اتوماتیک بازیابی شود
E3	خطای فشار هوا یا فن در مدت 15 دقیقه به صورت اتوماتیک بازیابی می شود
E4	خطای جلوگیری از دمای بیش از حد سنسور دمای گرمایش بصورت اتوماتیک از حالت خطا خارج می شود
E5	خطای سنسور دمای آب ورودی به صورت اتوماتیک از حالت خطا خارج می شود
E6	خطای سنسور دمای آب خروجی بصورت اتوماتیک از حالت خطا خارج می شود
E7	خطای سنسور دمای حرارت بصورت اتوماتیک از حالت خطا خارج می شود
E8	خطای بررسی شعله (شعله خاموش و یا شعله زاید) بصورت اتوماتیک از حالت خطا خارج می شود
E9	فشار آب کمتر از 0.5 بار یا بیشتر از 3 بار نشانگر خطای فشار آب یا قطعی در پرشر متر آب بصورت اتوماتیک از حالت خطا خارج می شود

سایت جعبه ارور هیچگونه مسئولیتی در قبال صدمه به لوازم برقی شما ندارد و تمامی اطلاعات از کمپانی سازنده دریافت شده است