

## راهنمای پکیج روکا ( مدل روکا پلاس )

کد خطا	توضیحات
E01	اشکال در احتراق، فن یا گاز ورودی
E02	اشکال در سنسور حد اشکال در کلید حرارتی و به نقطه جوش رسیدن مبدل
E03	اشکال تخلیه دود اشکال در ترموستات دود/سوییچ فشار هوا
E04	کمبود فشار آب اشکال در آب ورودی یا سوییچ فشار آب
E05	اشکال در سنسور شوفاژ اشکال در حسگر مدار شوفاژ یا اتصال آن
E06	اشکال در مدار مصرفی آب اشکال در حسگر مدار مصرفی یا اتصال آن
E09	ورود بیش از حد آب به دستگاه باز بودن شیر پرکن یا نشستی آب در مدار
E51	آسیب سخت افزاری رله فن بسته نمی شود
E52	آسیب سخت افزاری رله فن گیر کرده است
E53	آسیب سخت افزاری مربوط به شیر گاز
E72	عدم تشخیص محافظه احتراق مربوط به پروگرام برد الکترونیکی، فاز و نول جابجا شود
E99	عدم قابلیت ریست کردن قابلیت ریست کردن از ترموستات بیرونی و ریموت کنترل موجود نمی باشد
E46	اشکال در مبدل حرارتی اشکال در مبدل آب گرم مصرفی
E75	اشکال در شناسایی برد بعد از تعویض برد و نصب برد جدید این مشکل ایجاد می شود
E76	اشکال در سیم های ماژول پاک شدن حافظه برد در قسمت آبگرم

---

اپلیکیشن جعبه برقی هیچگونه مسئولیتی در قبال صدمه به لوازم برقی شما ندارد و تمامی اطلاعات از کمپانی سازنده دریافت شده است