

راهنمای پکیج یونیکال (مدل EVE)

توضیحات	کد خطا
قطع بوبین شیر برقی	01
ایراد فن در مدل فن دار	AS
دمای بیش از حد دستگاه	HE
اشکال در تخلیه دود	AF
فشار ناکافی آب(یا عملکرد پرشرسوئیچ)	LP
یخ زدگی	FC
عملکرد ترموستات حد	HL
خطا در سنسور آبگرم مصرفی	DB
خطا در سنسور مدار شوفاژ	HB
دستکاری تنظیمات کارخانه	FP

اپلیکیشن جعبه برقی هیچگونه مسئولیتی در قبال صدمه به لوازم برقی شما ندارد و تمامی اطلاعات از کمپانی سازنده دریافت شده است