

راهنمای ماشین لباسشویی آگ (مدل آگ قدیمی)

کد خطا	توضیحات
C0	این ارور مربوط به سیستم اتصالات برقی و یا ایرادات هیتر می باشد.
C1	این ارور مربوط به سیستم ورودی دستگاه می باشد. به منظور رفع این ایراد ابتدا شیر آب و سپس سیستم ورود آب را بررسی کنید.
C2	این ایراد به سیستم خروجی دستگاه مربوط می شود. در ابتدا سیستم فاضلاب را بررسی کنید تا گرفتگی نداشته باشد. فیلتر دستگاه را بررسی کنید.
C3	سنسور دستگاه فعال شده است. احتمالاً دستگاه آبریزش دارد . ایرادات برقی وجود دارد.
C4	ایرادات سنسوری در دستگاه وجود دارد. پمپ دستگاه ایراد دارد.
C5	ایراد از سیستم اورلود می باشد. ایراد از سیستم موتور می باشد. ایرادات برقی
C6	این ایراد یک ایراد خاص و جز ایرادات برقی به حساب می آید
C7	سیستم هیتر و المنت ایراد دارد.
C8	ارور ایرادات برقی
C9	ارور های موتور دستگاه و احتمال خیلی زیاد تاخو دستگاه

اپلیکیشن جعبه برقی هیچگونه مسئولیتی در قبال صدمه به لوازم برقی شما ندارد و تمامی اطلاعات از کمپانی سازنده دریافت شده است