

راهنمای ماشین لباسشویی آگ (مدل لاوامات)

توضیحات	کد خطا
خطای کمبود فشار آب	C1
انسداد تخلیه، مدار باز شدن پمپ، انسداد پمپ	C2
عمل کردن سوئیچ ایمنی شناور	C3
پمپ شستشو معیوب است	C4
فعال شدن سنسور در موتور اصلی	C5
خطای سوئیچ فشار	C6
خطای رله گرمکن و بخاری	C7
خطای شناسایی NTC	C8
خطای موتور TACHO	C9
خطای بیش از حد پر بودن	CB
خطای ترانزیستور، خطای PTC موتور اصلی MOS-FET	CC
خطای تنظیم مازول	CF

اپلیکیشن جعبه برقی هیچگونه مسئولیتی در قبال صدمه به لوازم برقی شما ندارد و تمامی اطلاعات از کمپانی سازنده دریافت شده است