

لیست خطاهایی که با چشمک زدن در صفحه ظاهر می شود

توضیحات	کد خطا
ابزار ایمنی در/ابزار توقف درام معیوب هستند،سیم کشی	1 ثانیه روشن 5 ثانیه خاموش
آب گیری در محدوده زمانی،کانل انجام نشده است . - فیلتر،پمپ تخلیه،لوله تخلیه،محل تخلیه در دیوار گرفته است،سیم کشی	2 ثانیه روشن 5 ثانیه خاموش
تخلیه آب در محدوده زمانی،کامل انجام نشده است . - فیلتر،پمپ تخلیه،لوله تخلیه،محل تخلیه در دیوار گرفته است،سیم کشی	3 ثانیه روشن 5 ثانیه خاموش
رابط ایمنی ضد طغیان پروسوستات چندین فاصله زمانی(3) ایجاد می کند. - سوپاپ مغناطیسی مسدود باز شده است. - پروسوستات معیوب - سیم کشی	4 ثانیه روشن 5 ثانیه خاموش
ردیاب خوانش دمای NTC باز شده یا اتصالی داده است - سیم کشی	5 ثانیه روشن 5 ثانیه خاموش
Eeprom ماژول کنترل Cuore معیوب است - سیم کشی	6 ثانیه روشن 5 ثانیه خاموش
موتور پمپ گیر کرده است - سیم کشی	7 ثانیه روشن 5 ثانیه خاموش
دینام تاکومتریک معیوب است (باز شده یا اتصال کرده است) - سیم کشی	8 ثانیه روشن 5 ثانیه خاموش
cuorse ماژول کنترل معیوب است(Triac موتور اسب دیده است) - سیم کشی	9 ثانیه روشن 5 ثانیه خاموش
عدم ارتباط بین cuorse ماژول کنترل و برد نمایش - سیم کشی	12 ثانیه روشن 5 ثانیه خاموش
عدم ارتباط بین cuorse ماژول کنترل و برد نمایش - سیم کشی	13 ثانیه روشن 5 ثانیه خاموش

توضیحات	کد خطا
گرم نشدن آب ردیاب NTC معیوب است، المنت گرم کن آب خراب است،سیم کشی	14 ثانیه روشن 5 ثانیه خاموش
cuorse ماژول کنترل معیوب است cuorse ماژول کنترل برنامه ریزی نشده است	15 ثانیه روشن 5 ثانیه خاموش
المنت گرم کن آب اتصال کوتاه است یا عایق الکتریکی معیوب است	16 ثانیه روشن 5 ثانیه خاموش
سیگنال اشتباه دینام تاکومتریک	17 ثانیه روشن 5 ثانیه خاموش
cuorse ماژول کنترل معیوب است،سیم کشی - فرکانس شبکه ای اشتباه	18 ثانیه روشن 5 ثانیه خاموش

سایت جعبه ارور هیچگونه مسئولیتی در قبال صدمه به لوازم برقی شما ندارد و تمامی اطلاعات از کمپانی سازنده دریافت شده است