

راهنمای ماشین لباسشویی کندی (ماشین های دارای کلکتور)

توضیحات	کد خطا
cuorse مازول کنترل معیوب است - cuorse مازول کنترل برنامه ریزی نشده است - ابزار ایمنی قفل در/ابزار توقف درام معیوب هستند - سیم کشی	E00 – E01
آب گیری در محدوده زمانی کامل انجام نشده است - سوپاپ (Ctrl) سی - لوله ورودی آب مشکل دارند - فشار آب شبکه کم است - سیم کشی - تخلیه آب در محدوده زمانی کامل انجام نشده است، فیلتر - پمپ تخلیه - لوله تخلیه - محل تخلیه در دیوار گرفته است - سیم کشی	E02 – E03
رابط ایمنی ضد طغیان فاصله زمانی ایجاد می کند - سوپاپ مغناطیسی مسدود باز شده است - پروسوستات معیوب - سیم کشی	E04
ردیاب خوانش دمای NTC باز شده یا اتصالی داده است، سیم کشی	E05
Eeprom مازول کنترل cuorse معیوب است، سیم کشی	E06
MDL روتور موتور گیر کرده است - Invebsys گرم نشدن آب - ردیاب NTC معیوب است - المنت گرم کن آب خراب است - سیم کشی - دینام تاکومتریک معیوب است (باز شده یا اتصال کرده است)، سیم کشی	E07 – E08
عدم ارتباط بین cuorse مازول کنترل و برد نمایش، سیم کشی - MDL روتور موتور گیر کرده است، سیم کشی - Invebsys گرم نشدن آب: ردیاب NTC معیوب است، المنت گرم کن آب خراب است، سیم کشی	E09 – E10
مدار باز هیتر خشک کن یا ردیاب NTC خشک کن - سیم کشی - عدم ارتباط بین cuorse مازول کنترل و برد نمایش، سیم کشی	E11 – E12
عدم ارتباط بین cuorse مازول کنترل و برد نمایش - سیم کشی - MDL روتور موتور گیر کرده است، سیم کشی - Invebsys گرم نشدن آب: ردیاب NTC معیوب است، المنت گرم کن آب خراب است، سیم کشی	E13 – E14
Cuore مازول کنترل معیوب است، Cuore مازول کنترل برنامه ریزی نشده است، المنت گرم کن آب اتصال کوتاه داده است یا عایق الکتریکی معیوب است	E15 – E16
سیگنال اشتباه دینام تاکومتریک	E17
Cuorse مازول کنترل معیوب است، سیم کشی - فرکانس شبکه ای اشتباه	E18

سایت جعبه ارور هیچگونه مسئولیتی در قبال صدمه به لوازم برقی شما ندارد و تمامی اطلاعات از کمپانی سازنده دریافت شده است