

راهنمای ماشین لباسشویی کوی (تمامی مدلها)

توضیحات	کد خطا
مشکل از تخلیه آب - تخلیه آب به سختی صورت میگیرد و زمان تخلیه طولانی شده - سوختگی پمپ تخلیه - ایراد از مدار برد الکترونیک می باشد	E4
مشکل خطا مربوط می شود به زیاد بودن ولتاژ برق در دستگاه	E5
علت این خطا از عدم چرخش صحیح موتور می باشد - خرابی موتور و تعویض آن - اشکال از خرابی مدار برد	E6
پیغام این خطا مربوط است به هیدروستات و یا ورودی آب - سیم کشی مرتبط به هیدروستات بررسی شود - مخزن و شلنگ هیدروستات بررسی شود - چک کردن شیر برقی و در آخر خرابی از برد اصلی	E1-E2
اشکال این ارور از موتور و یا تاخو است - مقدار اهم تاکو چک شود - بررسی موتور - بررسی سیمهای ارتباطی - امکان دارد خرابی از برد هم باشد	E8
اشکال خطا خط آب در حین آبگیری و یا عدم آبگیری - شیر و شلنگ ورودی آب چک شود - هیدروستات و شیر برقی چک شود - سیم های ارتباطی بررسی شود و در آخر ایراد از برد	IE
خطا مربوط است به میکرو سوئیچ درب - بررسی کنید که درب دستگاه بسته شده باشد - نکاتی که باید بررسی شوند - ممکن است این خطا بدلیل جریان ناشی متناوب از یک سیم رخ دهد - سوختگی میکرو سوئیچ درب - سیم کشی دستگاه بررسی شود - خرابی از مدار برد دستگاه می باشد	LE
علت خطا از ترموستات می باشد - سیم کشی قسمت ترموستات چک شود - مقدار اهم ترموستات چک شود - و در آخر مدار برد قطع می باشد	H2-H4-H5
مشکل این خطا از تخلیه نشدن آب دستگاه می باشد - سوختگی پمپ تخلیه مقدار اهم پمپ چک شود - مسدود شدن شلنگ و یا فیلتر - خرابی از مدار برد دستگاه	DE

توضیحات	کد خطا
مشکل خطا از قطع بودن المنت - بررسی سیم های ارتباطی - خرابی المنت - ممکن است خرابی از برد باشد	H8-H6
مشکل این خطا از تخلیه نشدن آب دستگاه می باشد - سوختگی پمپ تخلیه مقدار اهم پمپ چک شود - مسدود شدن شلنگ و یا فیلتر - خرابی از مدار برد دستگاه	PFE
اشکال ارور از خرابی در مدار برد اصلی دستگاه می باشد	IB
خطای پمپ تخلیه - شیلنگ خروجی - هیدروستات - شیلنگ و مخزن هیدروستات	OE

سایت جعبه ارور هیچگونه مسئولیتی در قبال صدمه به لوازم برقی شما ندارد و تمامی اطلاعات از کمپانی سازنده دریافت شده است